

OBH NORDICA



EASY EGGS / INOX

Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729



Brugsanvisning - dansk	side	3 - 5
Bruksanvisning - svenska	sida	6 - 8
Bruksanvisning - norsk	side	9 - 11
Käyttöohjeet - suomi	sivu	12 - 14

OBH Nordica Æggekoger

Før brug

Før æggekogeren tages i brug første gang, bør denne brugsanvisning læses grundigt igennem, og derefter gemmes til senere brug.

Vask dernæst æggekogere ns låg og æggeholder af i varmt vand tilsat opvaskemiddel og tør delene grundigt af. Æggekogere ns bund tørres af med en fugtig klud.

Sådan bruges æggekogeren

Vandmængden er afhængig af antallet af æg, og om æggene skal være blødkogte, smilende eller hårdkogte. Det medfølgende målebæger har derfor 3 skalaer for hhv. blødkogt, smilende og hårdkogt, som er:

Soft = blødkogt

Medium = smilende

Hard = hårdkogt

Målebægeret fyldes med koldt vand, alt efter hvordan æggene ønskes kogt samt antallet af æg. Markeringen passer til æg af størrelsen M. Dog kan der være mindre variationer i resultatet alt afhængig af både æggene ns størrelse samt hvor mange æg, der koges ad gangen. Faktorer som æggene ns friskhed, om de er kolde eller har stuetemperatur osv. spiller også en rolle m.h.t. resultatet. Det anbefales at prøve sig frem.

Kogning

- Sæt æggekogeren på en varmebestandig, plan overflade.
- Fjern låget og tag æggeholderen frem. Nu prikkes æggets tykke ende med nålen, der sidder i æggeholderen. Herved undgår man, at ægget revner under kogningen. **Pas på: nålen er spids.**
- Fyld vand i målebægeret afhængig af mængden af æg samt hvordan de ønskes kogt, og hæld vandet ned i bunden af æggekogeren.
- Sæt de prikkede æg i æggeholderen (1 til 7 æg), og sæt denne tilbage på bunden.
- Læg låget på og sæt stikket i en stikkontakt. Tænd derefter for æggekogeren ved at trykke på knappen foran på apparatet.
- Når vandet er fordampet, går et lydssignal i gang for at indikere, at æggene er færdige. Æggekogeren afbrydes ved at trykke på kontakten foran på apparatet. Husk at tage ledningen ud af stikkontakten.
- Fjern forsigtigt låget (pas på den varme damp), og tag æggene ud.

Undgå at røre eller flytte æggekogeren, mens denne er tændt, da alle delene bliver meget varme.

Servering

Fjern forsigtigt låget og tag æggeholderen med æggene ud og afkøl begge med koldt vand. Hvis æggene får lov at blive i æggekogerens, vil disse koge videre på eftervarmen og blive hårdkogte.

Vær opmærksom på, at æggekogerens og æggene efter endt kogning vil være meget varme.

Rengøring og vedligeholdelse

- Tag stikket ud af stikkontakten og lad æggekogerens køle af før rengøring.
- Den løse æggeholder og låget vaskes af i varmt sulfovand – put ikke delene i opvaskemaskinen.
- Når bunden er kølet af, rengør da indersiden med en fugtig klud med sulfo eller en blød børste.
- Tør efter med en tør klud eller et stykke køkkenrulle.
- Ydersiden af æggekogerens bund aftørres en fugtig klud. Undlad at bruge skurepulver eller andre skræppe rengøringsmidler, der kan ridse eller mattere apparatets overflade eller ridse bunden af æggekogerens.
- Vær forsigtig når æggeholderen rengøres, da nålen er meget spids !

Afkalkning af bunden

Æggekogerens bund kan afkalkes ved at hælde blande eddike op med vand i forholdet 1:10 og hælde dette i bunden af æggekogerens. Lad blandingen koge **uden låg** i et par minutter. Skyl godt efter og rengør som sædvanlig. Gentag afkalkningen om nødvendigt.

NEDSÆNK ALDRIG ÆGGEKOKERENS BUND I VAND ELLER ANDRE VÆSKER

Sikkerhed og el-apparater

1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug.
2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til.
3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse.
4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker.
5. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater.
7. Sørg også for, at ledningen ikke hænger ned fra bordkanten.
8. Apparatet bør kun anvendes under opsyn.

9. Placer apparatet på en plan overflade og aldrig på eller i nærheden af kogeplader, åben ild el. lign.
10. Rør ikke apparatets varme dele under brug, og tag kun i apparatets håndtag.
11. Anvend aldrig apparatet udendørs eller i fugtige omgivelser.
12. Når apparatet indeholder varm væske må det ikke adskilles eller flyttes. Vent til apparatet og vandet er afkølet.
13. VIGTIGT! Under brug udvikles varm damp, som kan forårsage forbrændinger.
14. Advarsel: Undgå skader ved brug af æggeprikkeren.
15. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare.
16. Det anbefales, at el-installationen ekstrabeskyttes i henhold til stærkstrømsreglementet med fejlstrømsafbryder (HFI/ PFI/HPFI-relæ-brydestrøm max. 30 mA). Kontakt evt. en autoriseret el-installatør herom.
17. Apparatet er kun til husholdningsbrug.
18. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følger heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten.

Bortskaffelse af apparatet



Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads.

Reklamation

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt.

OBH Nordica Denmark A/S

Ole Lippmanns Vej 1
2630 Taastrup
Tlf.: 43 350 350
www.obhnordica.dk

Tekniske data

OBH Nordica 6728/6729
230 volt vekselstrøm
350 watt
Løs æggeholder med æggeprikker
Låg & målebæger



Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes.

OBH Nordica äggkokare

Innan användning

Innan äggkokare tas i bruk, bör bruksanvisningen läsas igenom grundligt och därefter sparas för framtida användning.

Diska locket och ägghållaren i varmt vatten och diskmedel. Skölj noga och eftertorka. Torka av botten delen med en lätt fuktad trasa eller svamp.

Användning

Vattenmängden beror på antalet ägg och om äggen ska vara löskokta eller hårdkokta. Det medföljande måttet har därför 3 skalor för löskokt, mellan och hårdkokt som ser ut som följer:

Soft = Löskokt

Medium = Mellan

Hard = Hårdkokt

Måttet fylls med kallt vatten beroende på hur du vill ha äggen kokta samt antalet ägg. Markeringen är till mellanstora ägg (str M). Dock kan resultatet variera beroende på äggens storlek samt hur många ägg som kokas åt gången. Faktorer som äggens färskhet, om de är kalla eller har rumstemperatur osv. spelar också roll. Det rekommenderas att man provar sig fram.

Kokning

- Sätt äggkokaren på en värmebeständig plan yta.
- Äggens undersida pickas med nålen som sitter på ägghållaren, så att man undviker att äggen spricker under kokningen. **Uppmärksamma: nålen är vass.**
- Fyll vatten i måttet beroende på hur många ägg du vill koka och hur du vill ha dem kokta, och håll ner det i botten av äggkokaren. Sätt på locket.
- Placera önskat antal ägg i ägghållaren (1-7), äggen ska stå med den pickade sidan uppåt.
- Sätt på locket och anslut stickkontakten till vägguttaget. Sätt därefter på äggkokaren genom att trycka på strömbrytaren.
- När vattnet dunstat ljuder en signal som signalerar att äggen är färdigkokta. Stäng av äggkokaren genom att trycka på strömbrytaren. Dra försiktigt ur kontakten från vägguttaget.
- Ta försiktigt av locket (se upp för den varma ångan) och ta ur äggen.

Undvik att flytta äggkokaren när den används då alla delar blir mycket varma.

Servering

Ta försiktigt av locket (se upp för den varma ångan), ta ur ägghållaren och ställ den under rinnande kallt vatten. Om äggen får stå kvar i äggkokaren kokas dessa vidare på eftervärmen och blir hårdkokta.

Var uppmärksam på att äggkokaren och äggen är mycket varma.

Rengöring

- Dra ur kontakten och låt äggkokaren kylas ner innan rengöring.
- Ägghållaren och locket diskas i vatten och diskmedel – diska inte delarna i diskmaskinen.
- Låt skålen med beläggning svalna innan du rengör insidan med en fuktig trasa.
- Torka med en torr trasa eller papper.
- Äggkokarens hölje kan rengöras med en fuktig trasa. Undvik att använda repande rengöringsmedel som kan repa höljet och förstöra beläggningen i botten av äggkokaren.
- Var försiktig när du gör rent ägghållaren eftersom nålen är mycket vass!

Avkalkning

Äggkokarens botten kan avkalkas genom att blanda ättika med vatten (1 del ättika till 10 delar vatten) och hälla blandningen i botten av äggkokaren. Låt det koka **utan lock** i ett par minuter. Skölj väl efteråt och rengör som vanligt. Upprepa om det behövs.

NEDSÄNK ALDRIG ÄGGKOKARENS BOTTEN I VATTEN ELLER ANDRA VÄTSKOR.

Säkerhetsföreskrifter

1. Läs noga igenom bruksanvisningen innan användning och spar den till senare tillfälle.
2. Anslut endast apparaten till 230V växelström och använd apparaten endast till det den är avsedd för.
3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet samt innan rengöring och underhåll.
4. Sänk inte ner apparaten i vatten eller andra vätskor.
5. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller som saknar erfarenhet av eller kännedom om apparaten, såvida de inte är under uppsyn eller har fått instruktion i hur apparaten används av en person som ansvarar för deras säkerhet.
6. Barn bör hållas under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn kan inte alltid förstå och värdera möjliga risker. Lär barnen ta ansvar vid hantering av elektriska apparater.
7. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bordskanten.
8. Lämna aldrig apparaten oövervakad.
9. Placera apparaten på en plan yta och aldrig på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande.
10. Rör inte apparatens heta delar under användning och tag endast i apparatens handtag.
11. Använd aldrig apparaten utomhus eller i fuktiga omgivningar.
12. När apparaten innehåller varm vätska får den ej tas isär eller flyttas. Vänta tills apparaten och vattnet svalnat.
13. **VIKTIGT!** Under användning utvecklas varm ånga som kan orsaka brännskador.
14. Varning: Äggpickaren är vass, undvik att röra den med fingret.

15. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara.
16. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 mA. Kontakta en auktoriserad elektriker.
17. Apparaten är endast för privat bruk.
18. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten.

Kassering av förbrukad apparatur



Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation.

Reklamationsrätt

Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt.

OBH Nordica Sweden AB

Box 58
163 91 Spånga
Tfn 08-445 79 00
www.obhnordica.se

Tekniska data

OBH Nordica 6728/6729
230 volt växelström
350 watt
Lös ägghållare och äggpickare
Mått och lock



Rätt till löpande ändringar förbehålles.

OBH Nordica Eggkoker

Før bruk

Før eggkokeren tas i bruk første gang, bør bruksanvisningen leses grundig og spares til senere bruk.

Vask lokket og eggbeholder i varmt vann tilsatt oppvaskemiddel og tørk de godt. Eggkokerens beholder tørkes av med en fuktig klut.

Slik brukes eggkokeren

Vannmengden er avhengig av antall egg og om eggene skal være bløtkokte, smilende eller hardkokte. Det medfølgende målebeger har derfor 3 skalaer for hhv. bløtkokt, smilende og hardkokt, som er:

Soft = bløtkokt

Medium = smilende

Hard = hardkokt

Målebegeret fylles med kaldt vann, alt etter hvordan eggene ønskes kokt og antall egg. Markeringen passer til egg av størrelsen M. Det kan være mindre variasjoner i resultatet alt avhengig av både eggenes størrelse og hvor mange egg som kokes om gangen. Faktor som eggenes ferskhet, om de er kalde eller har stuetemperatur osv. spiller også en rolle med henhold til resultatet. Det anbefales å prøve seg frem.

Koking

- Sett eggkokeren på en varmebestandig og plan overflate.
- Fjern lokket og ta eggbeholderen frem. Nå prikkes eggets tykkeste ende med nålen, som sitter i eggholderen. Dette gjøres for å unngå at egget sprekker under koking. Pass på: nålen er spiss.
- Fyll vann i målebegeret avhengig av hvor mange egg og hvordan de ønskes kokt, og hell vannet i bunnen av eggkokeren.
- Sett de prikkede eggene i eggholderen (1 til 7 egg), og sett denne tilbake på bunnen.
- Legg på lokket og sett støpselet i en kontakten. Slå på eggkokeren ved å trykke på knappen foran på eggkokeren.
- Når vannet er fordampet vil en lydssignal indikere på at eggene er ferdig. Kokingen avbrytes ved å trykke på knappen foran på eggkokeren. Husk å ta støpselet ut av kontakten.
- Fjern forsiktig lokket (pass på den varme dampen) og ta ut eggene.

Unngå å røre eller flytte eggkokeren når den er skrudd på, fordi alle delene blir veldig varme.

Servering

Fjern forsiktig lokket og ta eggholderen med eggene ut og avkjøl begge delene i kaldt vann. Hvis eggene blir værende i eggkokeren, vil de koke videre på ettervarmen og bli hardkokte.

Vær oppmerksom på at eggkokeren og eggene etter koking vil være veldig varme.

Rengjøring og vedlikehold

- Ta støpselet ut av kontakten og la eggkokeren avkjøle før rengjøring.
- Den løse eggholderen og lokket vaskes i varmt såpevann – sett ikke delene i oppvaskemaskin.
- Når bunnen er avkjølt, rengjør innsiden med en fuktig klut med såpe eller en myk børste.
- Tørk deretter med en tørr klut eller tørkepapir.
- Utsiden av eggkokerens bunn tørkes av med en fuktig klut. Unngå bruk av skurepulver eller andre sterke rengjøringsmidler som kan ripe eller matte apparatets overflate eller bunnen av eggkokeren.
- Vær forsiktig når eggbeholderen rengjøres, da nålen er veldig spiss !

Avkalkning av bunnen

Bunnen av eggkokeren kan avkalkes ved å helle en blanding av eddik og vann i forhold 1:10 og helle dette i bunnen av eggkokeren. La blandingen koke uten lokk i et par minutter. Skyll deretter godt og rengjør som vanlig. Gjenta avkalkningen om nødvendig.

SENK ALDRI EGGKOKERENS BUNN I VANN ELLER ANDRE VÆSKER

Sikkerhet og elektriske apparater

1. Les bruksanvisningen grundig før bruk og ta vare på den til senere bruk.
2. Tilkoble apparatet kun til 230 V vekselstrøm, og bruk apparatet kun til det formål det er beregnet for.
3. Ta alltid støpselet ut av kontakten ved forstyrrelser under bruk, etter bruk, når det settes deler på/av og før rengjøring og vedlikehold.
4. Apparatet må ikke dyppes i vann eller andre væsker.
5. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (barn) med begrensede fysiske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kjennskap til apparatet. Med mindre de er under tilsyn eller har fått instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å oppfatte og vurdere farene. Lær derfor barn et ansvarsbevisst forhold med el- apparater.
7. Pass på at ledningen ikke henger ned fra bordkanten.
8. Apparatet bør kun brukes under oppsyn.
9. Plasser apparatet på en slett overflate og aldri på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild e.l
10. Rør ikke på apparatets varme deler under bruk og ta kun i apparatets håndtak.
11. Bruk aldri apparatet utendørs eller i fuktige omgivelser.
12. Når apparatet inneholder varm væske, må det ikke røres eller flyttes på. Vent til apparatet og vannet er avkjølt.
13. VIKTIG! Under bruk utvikles det varm damp som kan forårsake forbrenninger.
14. Advarsel: Unngå skader ved bruk av eggeprikkeren.

15. Sjekk alltid at apparatet, ledningen og støpselet er uten skader før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den skiftes av fabrikanten, serviceverksted eller av en tilsvarende autorisert person for å unngå at det oppstår noen fare.
16. Det anbefales at el- installasjon ekstrabeskyttes i henhold til sterkstrømreglementet med jordfeilbryter (HFI/PFI/HPFI- rele- brytestrøm maks 30 mA). Kontakt evt. en autorisert el- installatør.
17. Apparater er kun beregnet for husholdningsbruk.
18. Brukes Apparater til annet formål enn det den er beregnet til eller brukes den ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv fulle ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet som følger herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten.

Avlevering av apparatet



Loven krever, at elektriske og elektroniske apparater samles inn, og deler av apparatet gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal leveres på en kommunal gjenvinningsplass.

Reklamasjonsrett

Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvitteringen medbringes i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet leveres inn til butikken der det er kjøpt.

OBH Nordica Norway AS

Tlf.: 22 96 39 30

Faks: 22 96 39 40

Postboks 5334, Majorstuen

0304 Oslo

www.obhnordica.no

Tekniske data

OBH Nordica 6728/6729

230 volt vekselstrøm

350 watt

Løs eggholder med eggeprikker

Lokk & målebeger



Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes.

OBH Nordica -munankeitin

Ennen käyttöä

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen munankeittimen käyttöönottoa ja säästä ne myöhempää tarvetta varten.

Pese kansi ja munateline lämpimällä astianpesuainvedellä. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti. Pyyhi munankeittimen lämpölevy kostealla liinalla.

Käyttö

Tarvittavan veden määrä riippuu kananmunien lukumäärästä sekä siitä, tuleeko munien olla pehmeitä, puolikovia tai kovia. Laitteen mukana tulevassa mitta-astiassa on siksi seuraavat kolme asteikkoa pehmeille, puolikoville ja koville kananmunille:

Soft = pehmeä

Medium = puolikova

Hard = kova

Mittaa mitta-astiaan kylmää vettä munien määrästä ja halutusta kovuusasteesta riippuen. Asteikon merkinnät ovat keskikokoisille munille. Tulokseen vaikuttaa sekä munien koko, että kerralla keitettävien munien lukumäärä. Munien tuoreudella ja niiden lämpötilalla, kylmät tai huoneenlämpöiset, on myös merkitystä. Kokeilemalla saat toivotun tuloksen.

Keittäminen

- Aseta munankeitin lämmönkestävälle, tasaiselle alustalle.
- Nosta kansi ja munateline pois paikaltaan. Tee kananmunien pohjaan reikä munatelineessä olevalla piikillä, jotta kuori ei halkeaisi keittämisen aikana.
Ole varovainen, sillä piikki on hyvin terävä.
- Mittaa mitta-astiaan tarvittava määrä vettä, munien määrästä sekä halutusta kovuusasteesta riippuen. Kaada vesi munankeittimen lämpölevylle.
- Aseta rei'itetyt munat telineelle (1-7) ja nosta se takaisin lämpölevylle.
- Laita kansi paikalleen. Liitä pistotulppa pistorasiaan. Käynnistä laite painamalla sen etupuolella olevaa kytkintä.
- Kun vesi on haihtunut, kuulet merkkiäänän sen osoitukseksi että kananmunat ovat nyt valmiit. Kytke laite pois päältä painamalla etupuolella olevaa kytkintä. Muista irrottaa pistotulppa pistorasiasta.
- Poista kansi varovasti (varo kuumaa höyryä) ja nosta munateline ylös.

Vältä koskemasta tai siirtämästä munankeitintä käytön aikana, sillä sen kaikki osat ovat hyvin kuumia.

Tarjoilu

Poista kansi varovasti ja nosta munateline ylös. Jäähdytä teline munineen kylmässä vedessä. Jos munat jätetään keittimeen, ne jatkavat kypsymistä jälkilämmöllä ja niistä tulee kovaksikeitetyjä.

Huomioi, että sekä munankeitin että kananmunat ovat keittämisen jälkeen hyvin kuumia.

Puhdistus

- Irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta.
- Pese irrallinen munateline ja kansi lämpimällä astianpesuainevedellä, ei astianpesukoneessa.
- Anna lämpölevyn jäähtyä ja pyyhi sitten sen sisäpuoli astianpesuaineeseen kostutetulla liinalla tai pehmeällä harjalla.
- Kuivaa liinalla tai talouspyyhkeellä.
- Puhdista munankeittimen ulkopinnat kostealla liinalla. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa laitteen ulkopintoja ja lämpölevyä.
- Ole varovainen puhdistaessasi munatelinettä, sillä sen piikki on hyvin terävä!

Kalkinpoisto

Poista munankeittimen lämpölevyltä mahdolliset kalkkisaostumat seuraavasti: Sekoita väkiviinaetikkaa ja vettä 1:10 ja kaada seos lämpölevylle. Anna seoksen kiehua pari minuuttia **ilman kantta**. Huuhtelee lämpölevy tämän jälkeen huolellisesti ja puhdista kuten mainittu. Toista kalkinpoisto tarvittaessa.

ÄLÄ KOSKAAN UPOTA RUNKO-OSAA VETEEN TAI MUIHIN NESTEISIIN.

Turvallisuusohjeet

1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säästä ne myöhempää tarvetta varten.
2. Liitä laite vain 230 V verkkovirtaan ja käytä laitetta vain siihen tarkoitukseen mihin se on valmistettu.
3. Irrota pistotulppa pistorasiasta käytön jälkeen tai häiriön sattuessa käytön aikana tai kun osia irrotetaan tai kiinnitetään laitteeseen sekä ennen puhdistusta.
4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin.
5. Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet tai kokemuksen tai tiedon puute estävät heitä käyttämästä laitetta turvallisesti ellei heidän turvallisuudesta vastaava henkilö valvo heitä tai ole opastanut heille laitteen käyttöä.
6. Lapsia tulee pitää silmällä, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella. Lapset eivät aina kykene ymmärtämään ja arvioimaan laitteen vaarallisuutta. Opeta lapsille vastuullista sähkölaitteiden käyttöä.
7. Varmista, ettei liitosjohto pääse riippumaan työtasolta.
8. Laitetta saa käyttää ainoastaan valvotusti.
9. Sijoita laite tasaiselle alustalle. Ei koskaan keittolevyjen, avotulen tai vastaavan päälle tai lähelle.
10. Älä koske laitteen kuumia osia käytön aikana. Tartu vain sen kädensijaan.
11. Älä koskaan käytä laitetta ulkona tai kosteissa olosuhteissa.
12. Kun laitteessa on lämmintä nestettä, sitä ei saa siirtää eikä purkaa osiin. Odota kunnes laite ja vesi ovat jäähtyneet.
13. **TÄRKEÄÄ!** Käytön aikana muodostuu kuumaa höyryä, joka voi aiheuttaa palovammoja.

14. Varoitus: Varo vahinkoja käyttäessäsi munapiikkiä.
15. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa että laite, liitosjohto ja pistotulppa ovat vaurioitumattomia. Mikäli liitosjohto vaurioituu, täytyy se vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdattaa ainoastaan valmistajan tai koulutetun huoltomiehen toimesta tai valtuutetussa huoltopisteessä.
16. Lisäsuojaksi voidaan asentaa vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 mA. Ota yhteys sähköasentajaan.
17. Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
18. Jos laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on valmistettu tai vastoin käyttöohjeita, kantaa käyttäjä täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteeseen tai muuhun kohteeseen tulevia mahdollisia vaurioita.

Laitteen hävittäminen



Lainsäädäntö vaatii, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Oheisella merkillä varustetut sähköiset ja elektroniset laitteet on kerättävä erikseen ja toimitettava keräilypisteeseen.

Takuu

Laitteella on lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen ja toimita laite liikkeeseen, josta se on ostettu.

OBH Nordica Finland Oy

Äyritie 12 C
01510 Vantaa
Puh. (09) 894 6150
www.obhnordica.fi

Tekniset tiedot

OBH Nordica 6728/6729
230 V
350 W
Irrallinen munateline, jossa munapiikki
Kansi ja mitta-astia



Oikeus muutoksiin pidätetään.

OBH **NORDICA**

